

1/ „RESET“ ovladače

Do paměti ovladače je možné kopírovat kódy opakovaně. Paměť ovladače je kompletně přepisovatelná. Vymazání dříve uloženého kódu se

děje automaticky, při nahrávání kódu nového. Pozor, tedy na skutečnost, kdy máte na tlačítku nahrán používaný a funkční kód, neboť nahráním nového kódu na toto tlačítko, ten původní „přepíšete“!!!

2/ Programování tohoto výjimečného ovladače je odlišné podle toho, jakou skupinu či druh ovladačů chcete duplikovat.

Postup programování můžeme rozdělit takto:

A/ programování ovladačů s pevným (fixním) kódem

B/ programování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) kódem

C/ programování ovladačů se „speciálním“ plovoucím (rolling) kódem



Ad A/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s pevným (fixním) kódem

1. Při stlačení tlačítka č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04 každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístíte originální dálkové ovládání před nový ovladač RCDG-A04. v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stisknete a držete stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. nezmění na rychlejší blikání, než bylo doposud.

Jakmile se tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. je známkou úspěšného průběhu kopírování.

5. Dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle bliká, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s), stisknete

a uvolněte to tlačítko nového ovladače RCDG-A04., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko originálního ovladače.

LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

6. Tímto by mělo být kopírování daného tlačítka úspěšné. Nyní si můžete ověřit jeho stlačením funkčnost daného povelu.

Poznámka:

• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3krát blikne a potom zhasne, tak to znamená, že kód nebyl kopírován dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.

• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. stisknete jiné tlačítko originálního ovladače a v bodě 5. pak stisknete také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.

ad B/a/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) kódem – var. I.

1. Při stlačení tlačítka č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístíte originální dálkové ovládání před nový ovladač RCDG-A04. v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stisknete a držete stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. nezmění na rychlejší blikání, než bylo doposud.

Jakmile se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. je známkou úspěšného průběhu kopírování.

5. Dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle bliká, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s), stisknete

a uvolněte to tlačítko nového ovladače RCDG-A04., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko originálního ovladače.

LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

6. Pokračujte procesem „spárování“ s přijímačem neboli aktivací nového RF dálkového ovládání RCDG-A04. přijímačem pomocí technologie AMC (seznam modelů využívající tuto technologii si ověřte níže) nebo postupujte podle návodu výrobce vašeho pohonu či originálního ovladače.

Poznámka:

• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3krát blikne a potom zhasne, tak to znamená, že kód nebyl kopírován dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.

• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. stisknete jiné tlačítko originálního ovladače a v bodě 5. pak stisknete také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.

• Proces aktivace nového RF ovladače pomocí technologie AMC je popsán v tomto návodu níže

ad B/b/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) kódem – var. II.

Vhodné např. pro značku: EXTEL

1. Při stlačení tlačítka č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu

programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístíte originální dálkové ovládání před nový ovladač RCDG-A04. v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stisknete a držete stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. nezmění na její rozsvícení. Jakmile

se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači na 0,5s uvolněte a opět stlaďte a držete stlačené, dokud LED dioda na novém ovladači

RCDG-A04. nezačne rychle blikat. Jakmile se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na novém ovladači RCDG-A04. je známkou úspěšného průběhu kopírování.

5. Dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle bliká, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s), stisknete

a uvolněte to tlačítko nového ovladače RCDG-A04., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko originálního ovladače.

LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

6. Pokračujte procesem „spárování“ s přijímačem neboli aktivací nového RF dálkového ovládání RCDG-A04. přijímačem pomocí technologie AMC (seznam modelů využívající tuto technologii si ověřte níže) nebo postupujte podle návodu výrobce vašeho pohonu či originálního ovladače.

Poznámka:

• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3krát blikne a potom zhasne, tak to znamená, že kód nebyl kopírován dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.

• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. stisknete jiné tlačítko originálního ovladače a v bodě 5. pak stisknete také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.

• Proces aktivace nového RF ovladače pomocí technologie AMC je popsán v tomto návodu níže

ad C/ Proces duplikace – kopírování ovladačů se „speciálním“ plovoucím (rolling) kódem

Značka: BFT

1. Při stlačení tlačítka č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu

programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístíte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stisknete a držete stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. dlouze zasvítí a následně začne každé 2 sekundy 2x rychle blikat.

5. Nyní nahrajte do nového ovladače RCDG-A04. „mateřský“ kód z originálního ovladače buď stlačením skrytého tlačítka u originálního ovladače (u starších typů ovladačů) nebo současným



stlačením tlačítek 1 a 2 na originálním ovladači (u nových typů).

6. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle blikat, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s), stiskněte a uvolněte to tlačítko nového ovladače RCDG-A04., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko originálního ovladače.

LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače RCDG-A04. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo manuálně dle návodu výrobce pohonů BFT.

8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače RCDG-A04 vyzkoušet.

Značka: V2

1. Při stlačeném tlačítku č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. dlouze zasvítí a následně začne každé 2 sekundy 2x rychle blikat a v ten moment tlačítko uvolněte.

5. Nyní stiskněte a držte stlačené ještě jednou to stejné tlačítko na originálním dálkovém ovladači a uvolněte jej v momentě, jakmile začne LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle blikat, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s).

6. V tomto okamžiku, kdy LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle bliká, stiskněte a uvolněte na novém ovladači tlačítko, na které chcete právě kopírovaný kód nahrát. LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače RCDG-A04. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo manuálně dle návodu výrobce pohonů V2.

8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače RCDG-A04. vyzkoušet.

Značka: ERREKA (ovladače IRIS s 5cestným konektorem)

1. Při stlačeném tlačítku č.3 na novém ovladači RCDG-A04., tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04.

a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04.

nerozsvítí a zůstane svítit.

5. Nyní zastrčte na originálním ovladači ERREKA propojku mezi pin 1 a pin 5 a ujistěte se, že dioda na originálním ovladači lehce problikává.

Pokud tomu tak je, nechte propojku zastrčenou až do té doby, než dioda na novém ovladače RCDG-A04. nezačne rychle blikat.

6. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle blikat, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s), uvolněte propojku a stiskněte a uvolněte to tlačítko nového ovladače RCDG-A04., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko originálního ovladače.

LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne.

Pokud nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače RCDG-A04. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo manuálně dle návodu výrobce pohonů ERREKA.

8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače RCDG-A04. vyzkoušet.

Značky: FAAC a GENIUS

POZOR: Nejprve si prosím ověřte, že originální dálkový ovladač, který má být kopírován je typu MASTER.

Jak to zjistit: Stiskněte jakékoliv tlačítko na originálním ovladači a držte jej stlačené 3 sekundy. LED dioda musí nejprve probliknout a teprve poté začít trvale svítit.

Pokud tomu tak je, pak pokračujte dále.

POZNÁMKA:

Po celou dobu programování mějte umístěné originální dálkové ovládání před novým ovladačem RCDG-A04 v asi 2–3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.

1. Při stlačeném tlačítku č.3 na novém ovladači RCDG-A04 tiskněte pomalu 3krát tlačítko č.2.

2. Poté obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači RCDG-A04 každé 2 sekundy krátce blikne. V tomto stavu programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat bod 3, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

3. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na nový ovladač RCDG-A04

a to tak dlouho, dokud se LED dioda na novém ovladači RCDG-A04 nerozsvítí.

4. Jakmile se tak stane, tak na originálním MASTER dálkovém ovladači FAAC nebo GENIUS proveďte vysílání „mateřského“ kódu, což provedete současným stlačením tlačítek 1 a 2. Vysílání „mateřského“ kódu se projevuje tak, že LED dioda na MASTER ovladači se rozsvítí a pak začne po dobu cca 10 s pravidelně blikat.

5. Přijmutí tohoto „mateřského“ kódu vašim novým ovladačem RCDG-A04 se projeví tím, že LED dioda přestane svítit, ale začne každé 2 sekundy 2x rychle blikat.

6. V tento moment stlaďte na originálním ovladači to tlačítko, které chcete kopírovat (musí to být to samé tlačítko, jako jste stlačili již v bodě 3) dokud LED dioda na novém ovladači RCDG-A04 nezačne rychle blikat. Jakmile se tak stane, tlačítko na originálním

ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na novém ovladači je známkou úspěšného průběhu kopírování.

7. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači RCDG-A04. rychle blikat, (v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 15 s) stiskněte a uvolněte na novém ovladači RCDG-A04 to tlačítko, na které chcete právě kopírovaný kód nahrát. LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihneme tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.

8. Tímto byla kopie ovladače úspěšně vytvořena. Prvním stisknutím tlačítka nového ovladače MKF-MULTI GLOBAL III., na které jste kód nahráli, dojde k jeho aktivaci v přijímači a na další stisknutí již bude ovladač fungovat.

AMC: Automatické porovnání kódu – párování (Automatic matching code)

Postup aktivace nového RF dálkového ovladače RCDG-A04. přijímači, které pracují technologií AMC, tedy pro modely značené AMC pokračujte takto:

1. Přesvědčte se, že vaše zařízení (brána / vrata) jsou zavřená a vy byste měli být v jejich blízkosti.

2. Stlaďte a držte stlačené naprogramované tlačítko na novém ovladači RCDG-A04 I., asi 10 sekund a jakmile začne LED dioda na přijímači pohonu blikat, tlačítko uvolněte.

3. Čekajte, až LED dioda na přijímači pohonu zhasne. Jakmile se tak stane, operace byla dokončena a vy teď ověřte funkčnost naprogramovaného tlačítka na novém ovladači RCDG-A04. jeho opětovným stisknutím.

POZOR: V některých případech mohou mít přijímače funkci kopírování nebo párování na dálku zablokovanou.

V těchto případech pak postupujte při párování s přijímačem podle návodu výrobce daného pohonu, resp. přijímače manuálním párováním. Pro aktivaci (spárování) s přijímačem pro všechny další modely postupujte podle návodu výrobce pohonu, přijímače nebo originálního ovladače.

POZNÁMKA: Kód ovladače RCDG-A04. můžete vysílat tímto způsobem:

1. Stiskněte současně tlačítka 3 a 2 (LED dioda bliká rychle) a držte je stlačené cca 8 sekund, dokud nezačne LED dioda blikat pomaleji.

Jakmile se tak stane, tlačítka uvolněte.

2. Zatímco LED dioda bliká, stiskněte a pusťte tlačítko, na kterém chcete kód aktivovat. Tímto dojde na cca 5 s k vysílání kódu.

Upozornění:

Pokud se Vám nebude při vyobrazené poloze ovladačů kopírování dařit, zkuste s ovladači v uvedené vzdálenosti pohybovat k sobě a od sebe. Vždy je potřeba pamatovat na to, že na každé tlačítko lze naladit jen jedno tlačítko / funkci z ovladače originálního.

TYP baterie: CR2032. Při výměně baterie zůstane naladění zachováno.

